

N Á V O D

NA OTEVÍRÁNÍ A ZMĚNU ČÍSELNÉ KOMBINACE

OTEVÍRÁNÍ

Nastavení kombinace proti otevírací rysce (dle obr. 1)

- otočit rúžicí doleva 4x první číslo kombinace
- otočit doprava 3x druhé číslo kombinace
- otočit doleva 2x třetí číslo kombinace
- otočit doprava na doraz - zámek otevřen

ZAVÍRÁNÍ

Zámek se uzavře otočením rúžice min. 1x doleva.

ZMĚNA ČÍSELNÉ KOMBINACE

Změnu nutno provádět při otevřeném trezoru.

Nastavení kombinace proti kódovací rysce (dle obr. 1)

- otočit rúžicí doleva 4x první číslo kombinace
- otočit doprava 3x druhé číslo kombinace
- otočit doleva 2x třetí číslo kombinace

POZOR: netočit rúžicí doprava jako při otevírání.

- ze zadní strany vsunout kódovací klíč na doraz, otočit o 90 ° (dle obr. 2) a nastavit novou kombinaci proti kódovací rysce

- doleva 4x první číslo nové kombinace
- doprava 3x druhé číslo nové kombinace
- doleva 2x třetí číslo nové kombinace

- otočit kódovací klíč do původní polohy a vytáhnout

POZOR: novou kombinaci min. 2x vyzkoušet při otevřených dveřích

DŮLEŽITÉ: při volbě nových čísel musí být čísla nejméně o 4 dílky od sebe a třetí číslo větší než 20 (příklad 15 - 20 - 25)

